

## Tabela de Conversão de Unidades de Pressão



- 1) Para converter a pressão de uma unidade para outra:
- 2) Comece no cabeçalho da coluna com as unidades das quais converter.
- 3) Desça na mesma coluna até o número "1".
- 4) Mova-se por esta linha até a coluna com o cabeçalho das unidades para o qual você está convertendo.
- 5) Multiplique o número nesta célula da tabela pelo valor do qual você está convertendo para obter o novo valor em unidades convertidas.

psi (lbs/in <sup>2</sup> )	atm	mH2O (m.c.a)	mmH2O (mm.c.a)	Kgf/cm <sup>2</sup>	mmHg (Torr)	mbar	bar	kPa	MPa
<b>1</b>	0,0681	0,70307	703,07	0,0704	51,715	68,95	0,0689	6,895	0,0069
14,7	<b>1</b>	10,3323	10332,3	1,033	760	1013	1,013	101,3	0,1013
1,42233	0,096784	<b>1</b>	1000	0,1	73,5561	98,0665	0,098067	9,80665	0,009807
0,001422	0,000097	0,001	<b>1</b>	0,0001	0,0735	0,09807	0,000098	0,009807	0,00001
14,22	0,968	10	10000	<b>1</b>	735,561	980,665	0,980665	98,0665	0,098067
0,01934	0,001316	0,013595	13,595	0,00136	<b>1</b>	1,33322	0,001333	0,133322	0,000133
0,0145	0,000987	0,010197	10,1972	0,00102	0,75	<b>1</b>	0,001	0,1	0,0001
14,504	0,987	10,1972	10197,2	1,01972	750	1000	<b>1</b>	100	0,1
0,14504	0,00987	0,101972	101,972	0,010197	7,5	10	0,01	<b>1</b>	0,001
145,04	9,869	101,972	101972	10,1972	7500	10000	10	1000	<b>1</b>